

X431 DAIHATSU DIAGNOSTIC FUNCTION LIST V13.00

MODEL	MODEYEAR	SYSTEM	ECU	Read Codes	Clear codes	Data Stream	ACTUATION	
STORIA	00/5-00/12	EJ-VE	EFI	Y	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y		
			A/B	Y	Y	Y		
			KFS	Y	Y	Y		
		K3-VE2	EFI	Y	Y	Y	Y	
			AT	Y	Y	Y		
			ABS	Y	Y	Y		
			DVS	Y	Y	Y		
		00/12-02/1	EJ-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
				ABS	Y	Y	Y	
				A/B	Y	Y	Y	
				KFS	Y	Y	Y	
	K3-VE2		EFI	Y	Y	Y	Y	
			AT	Y	Y	Y		
			ABS	Y	Y	Y		
			DVS	Y	Y	Y		
	02/1-02/8		EJ-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
				ABS	Y	Y	Y	
				A/B	Y	Y	Y	
				KFS	Y	Y	Y	
		K3-VE	EFI	Y	Y	Y	Y	
			AT	Y	Y	Y		
			ABS	Y	Y	Y		
			DVS	Y	Y	Y		
		K3-VE2	EFI	Y	Y	Y	Y	
			AT	Y	Y	Y		
			ABS	Y	Y	Y		
			DVS	Y	Y	Y		
	02/8-	EJ-VE	EFI	Y	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y		
			A/B	Y	Y	Y		
			KFS	Y	Y	Y		
		K3-VE	EFI	Y	Y	Y	Y	
			AT	Y	Y	Y		
			ABS	Y	Y	Y		
			DVS	Y	Y	Y		
		K3-VE2	EFI	Y	Y	Y	Y	
			AT	Y	Y	Y		
			ABS	Y	Y	Y		
			DVS	Y	Y	Y		
	TERIOS	00/5-	K3-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
				AT	Y	Y	Y	
				ABS	Y	Y	Y	
				DVS	Y	Y	Y	
				A/B	Y	Y	Y	
				EPS	Y	Y	Y	
			K3-VET	EFI	Y	Y	Y	Y
				AT	Y	Y	Y	
ABS				Y	Y	Y		
A/B				Y	Y	Y		
EPS				Y	Y	Y		
ATRAI 7	00/7-01/6	K3-VE	EFI	Y	Y	Y	Y	
			AT	Y	Y	Y		
			ABS	Y	Y	Y		
			A/B	Y	Y	Y		
			KFS	Y	Y	Y		
	01/6-	K3-VE	EFI	Y	Y	Y	Y	
			AT	Y	Y	Y		
			ABS	Y	Y	Y		
			A/B	Y	Y	Y		
			KFS	Y	Y	Y		

YRV	00/8-00/12	EJ-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
			ABS	Y	Y	Y	Y
			A/B	Y	Y	Y	Y
		K3-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	Y
			ABS	Y	Y	Y	Y
			DVS	Y	Y	Y	Y
			A/B	Y	Y	Y	Y
		K3-VET	KFS	Y	Y	Y	Y
			EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	Y
			ABS	Y	Y	Y	Y
	00/12-	EJ-VE	DVS	Y	Y	Y	Y
			A/B	Y	Y	Y	Y
			KFS	Y	Y	Y	Y
		K3-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	Y
			ABS	Y	Y	Y	Y
			DVS	Y	Y	Y	Y
			A/B	Y	Y	Y	Y
		K3-VET	KFS	Y	Y	Y	Y
			EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	Y
			ABS	Y	Y	Y	Y
NAKED	01/6-02/12	EF-VE	DVS	Y	Y	Y	Y
			A/B	Y	Y	Y	Y
			KFS	Y	Y	Y	Y
		EF-DET	EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	Y
			A/B	Y	Y	Y	Y
	02/12-	EF-VE	KFS	Y	Y	Y	Y
			EFI	Y	Y	Y	Y
			ABS	Y	Y	Y	Y
		EF-DET	A/B	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	Y
			ABS	Y	Y	Y	Y
OPT1	00/10-01/6	EF-SE	EFI	Y	Y	Y	Y
			A/B	Y	Y	Y	Y
		EF-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
			A/B	Y	Y	Y	Y
		EF-DET	EFI	Y	Y	Y	Y
			A/B	Y	Y	Y	Y
	01/6-02/8	EF-DET (AT)	EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	Y
			A/B	Y	Y	Y	Y
		EF-SE	EFI	Y	Y	Y	Y
			A/B	Y	Y	Y	Y
		EF-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
A/B	Y		Y	Y	Y		
EF-DET	EFI	Y	Y	Y	Y		
	A/B	Y	Y	Y	Y		
HIJET ATRAI	02/01-	EF-SE	EFI	Y	Y	Y	Y
			A/B (TRUCK SERIAL)	Y	Y	Y	Y
			EPS	Y	Y	Y	Y
		EF-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
			A/B (REST OF TRUCK)	Y	Y	Y	Y
			EPS	Y	Y	Y	Y
		EF-DET	KFS	Y	Y	Y	Y
			EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	Y
			A/B	Y	Y	Y	Y
			KFS	Y	Y	Y	Y
			EFI	Y	Y	Y	Y
TERIOS KID	01/11-	EF-DEM	ABS	Y	Y	Y	Y
			A/B	Y	Y	Y	Y
			KFS	Y	Y	Y	Y
			EPS	Y	Y	Y	Y
			EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	Y
		EF-DET	ABS	Y	Y	Y	Y
			A/B	Y	Y	Y	Y
			KFS	Y	Y	Y	Y
			EPS	Y	Y	Y	Y
			EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	Y

MAX	01/10-	EF-VE	EFI	Y	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y		
			DVS	Y	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y			
			KFS	Y	Y	Y		
		EF-DET	EFI	Y	Y	Y	Y	
			AT/	Y	Y	Y		
			ABS	Y	Y	Y		
			DVS	Y	Y	Y		
			A/B	Y	Y			
		JB-DET	EFI	Y	Y	Y	Y	
			AT	Y	Y	Y		
			ABS	Y	Y	Y		
			A/B	Y	Y			
			KFS	Y	Y	Y		
COPEN	02/6-	JB-DET	EFI	Y	Y	Y	Y	
			AT	Y	Y	Y		
			ABS	Y	Y	Y		
			A/B	Y	Y			
			KFS	Y	Y	Y		
MIRA GINO	00/10-01/6	EF-SE	EFI	Y	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y		
			A/B	Y	Y			
		EF-VE	EFI	Y	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y		
			DVS	Y	Y	Y		
		EF-VE2	A/B	Y	Y			
			CVT	Y	Y	Y		
			EPS	Y	Y	Y		
		EF-DET	EFI	Y	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y		
			DVS	Y	Y	Y		
		EF-DET(AT)	A/B	Y	Y	Y		
			EFI	Y	Y	Y	Y	
			AT	Y	Y	Y		
	01/6-02/8	EF-SE	EFI	Y	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y		
			A/B	Y	Y			
		EF-VE	EFI	Y	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y		
			DVS	Y	Y	Y		
		EF-VE2	A/B	Y	Y			
			CVT	Y	Y	Y		
			EPS	Y	Y	Y		
		EF-DET	EFI	Y	Y	Y	Y	
			AT	Y	Y	Y		
			ABS	Y	Y	Y		
		02/8-02/12(wi thout GINO)	EF-SE	DVS	Y	Y	Y	
				A/B	Y	Y		
				CVT	Y	Y	Y	
	EF-VE	EFI	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y			
		DVS	Y	Y	Y			
	EF-VE2	A/B	Y	Y				
		CVT	Y	Y	Y			
		EPS	Y	Y	Y			
	EF-DET	EFI	Y	Y	Y	Y		
		AT	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y			
	02/8-02/12(GINO)	EF-VE	DVS	Y	Y	Y		
			A/B	Y	Y			
			CVT	Y	Y	Y		
		EF-DET	EFI	Y	Y	Y	Y	
			AT	Y	Y	Y		
			ABS	Y	Y	Y		
EJ-VE		DVS	Y	Y	Y			
		A/B	Y	Y				
		CVT	Y	Y	Y			

MOVE	02/12-(wi thout G1N0)	EF-SE	EFI	Y	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y		
			EPS	Y	Y	Y		
			A/B	Y	Y			
		EF-VE, EF-VN	EFI	Y	Y	Y	Y	
			CVT	Y	Y	Y		
			ABS	Y	Y	Y		
			EPS	Y	Y	Y		
		EF-VD	A/B	Y	Y			
			EFI	Y	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y		
			EPS	Y	Y	Y		
		EF-DET	A/B	Y	Y			
			EFI	Y	Y	Y	Y	
			AT	Y	Y	Y		
			ABS	Y	Y	Y		
	DVS		Y	Y	Y			
	EPS		Y	Y	Y			
	02/12-(G1N0)	EF-VE	EFI	Y	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y		
			A/B	Y	Y			
		EF-DET	EFI	Y	Y	Y	Y	
			AT	Y	Y	Y		
			ABS	Y	Y	Y		
		EJ-VE	A/B	Y	Y			
			EFI	Y	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y		
		00/10-01/6	EF-VE	A/B	Y	Y		
				EFI	Y	Y	Y	Y
				ABS	Y	Y	Y	
				DVS	Y	Y	Y	
			EF-VE(wi th ai	A/B	Y	Y		
EFI				Y	Y	Y	Y	
ABS				Y	Y	Y		
A/B	Y			Y				
EF-DET	EFI		Y	Y	Y	Y		
	ABS		Y	Y	Y			
	DVS		Y	Y	Y			
	A/B		Y	Y				
EF-DET(AT)	EFI		Y	Y	Y	Y		
	AT		Y	Y	Y			
	ABS		Y	Y	Y			
	A/B		Y	Y				
JB-DET	KFS		Y	Y	Y			
	EFI		Y	Y	Y	Y		
	ABS		Y	Y	Y			
	DVS		Y	Y	Y			
01/6-01/10	EF-VE		A/B	Y	Y			
			EFI	Y	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y		
			DVS	Y	Y	Y		
	EF-VE(wi th ai		A/B	Y	Y			
			EFI	Y	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y		
			A/B	Y	Y			
	EF-DET		EFI	Y	Y	Y	Y	
			AT	Y	Y	Y		
			ABS	Y	Y	Y		
			DVS	Y	Y	Y		
	JB-DET	A/B	Y	Y				
		EFI	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y			
		DVS	Y	Y	Y			
01/10-02/10	EF-VE	A/B	Y	Y				
		EFI	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y			
		DVS	Y	Y	Y			
	EF-VE(wi th ai	A/B	Y	Y				
		EFI	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y			
		A/B	Y	Y				
	EF-DET	EFI	Y	Y	Y	Y		
		AT	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y			
		DVS	Y	Y	Y			
	JB-DET	A/B	Y	Y				
		EFI	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y			
		DVS	Y	Y	Y			
02/10-	EF-VE	A/B	Y	Y				
		EFI	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y			
		DVS	Y	Y	Y			
	EF-DET	CVT	Y	Y	Y			
		EFI	Y	Y	Y	Y		
		AT	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y			
	JB-DET	DVS	Y	Y	Y			
		A/B	Y	Y				
		EFI	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y			
	KFS	DVS	Y	Y	Y			
		A/B	Y	Y				
		EFI	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y			