

TOYOTA X-431 DIAGNOSTIC FUNCTION LIST V29.00

MODE	File-Id	SYSTEM	Diagnostic System	Sub System	read dtc	read old dtc	clear dtc	Data stream	action dtc	other function 1	other function 2	other function 3	other function 4			
TOYOTA/LEXUS	TOYOTA-16 (16P1N)	BODY	ENGINE	ENG AND ECT (KBP)		Y	Y	Y	Y	RESET MEMORY						
				ENG AND ECT (ISD)		Y	Y	Y	Y							
				ENG AND ECT (CAN BUS)		Y	Y	Y	Y							
				ENG AND ECT (VPM)		Y	Y	Y	Y							
			CHASSIS	ABS		Y	Y	Y	Y		AIR BLEEDING	Signal Check				
				ASC		Y	Y	Y	Y							
				AIR SUSPENSION		Y	Y	Y	Y							
				FREE TRONIC		Y	Y	Y	Y			BLEEDING, PARTS EXCHANGE				
				EMPS		Y	Y	Y	Y							
				EMS		Y	Y	Y	Y							
				KDSS		Y	Y	Y	Y							
				T/W CONTROL		Y	Y	Y	Y							
				TIRE PRESSURE		Y	Y	Y	Y							
				VGRS	VGRS		Y	Y	Y	Y			STEER ANGLE ADJ	RECORDS CLEAR	SIGNAL CHECK	COUNTER CLEAR
					VGRS_CS		Y	Y	Y	Y			STEER ANGLE ADJ	RECORDS CLEAR	SIGNAL CHECK	
				AIR CONDITIONER	AFS		Y	Y	Y	Y			STEER SENS LMIT			
					AFS_ERX		Y	Y	Y	Y						
					A/C		Y	Y	Y	Y						
					A/C_HV		Y	Y	Y	Y						
					A/C_PRIUS		Y	Y	Y	Y						
			A/C_RX			Y	Y	Y	Y							
			A/C_SERVIO		Y	Y	Y	Y			SERVOMOTOR INIT					
			BACK DOOR						Y	Y						
			BODY		Y	Y	Y	Y								
			BODY NO2	BDY2					Y	Y						
				BDYGW2		Y	Y	Y	Y							
				D-J/B					Y	Y						
			BODY NO3	P-J/B					Y	Y						
				P-J/B_CR		Y	Y	Y	Y							
				P-J/B_DTC		Y	Y	Y	Y							
			BODY NO4		Y	Y	Y	Y								
			BODY NO5						Y	Y						
			CLEARANCE SONAR		Y	Y	Y	Y								
			COMBI SW						Y	Y						
			D-DOOR	DDOR					Y	Y						
				DDOR-TR		Y	Y	Y	Y							
			D-SEAT						Y	Y						
			GATEWAY	BDYGW		Y	Y	Y	Y							
				BDYGWS		Y	Y	Y	Y							
			METER						Y	Y						
			MIRROR						Y	Y						
			MIRROR-L						Y	Y						
			MIRROR-R						Y	Y						
			OCCUPANT DETECT	OCC		Y	Y	Y	Y							
				OCC2		Y	Y	Y	Y							
			P-DOOR	PDOR					Y	Y						
				PDOR-TR		Y	Y	Y	Y							
			P-SEAT						Y	Y						
			P-COLLISION		Y	Y	Y	Y								
			PWR SOURCE CTRL		Y	Y	Y	Y								
			RAIN SENSOR						Y	Y						
			REAR-SEAT SW						Y	Y						
			RL-DOOR	RLDOR					Y	Y						
				RLDOR-AC					Y	Y						
				RLDOR-CU		Y	Y	Y	Y							
				RLDOR-TR		Y	Y	Y	Y							
			RL-SEAT						Y	Y						
			RR-DOOR	RRDOR					Y	Y						
				RRDOR-AC					Y	Y						
				RRDOR-CU		Y	Y	Y	Y							
				RRDOR-TR		Y	Y	Y	Y							
			RR-SEAT						Y	Y						
			SLIDE ROOF	ROOF					Y	Y						
				ROOF2					Y	Y						
				ROOF3					Y	Y						
			SMART KEY	SMART_BD_A		Y	Y	Y	Y							
				SMART_BD_E		Y	Y	Y	Y							
				SMART_CK_A		Y	Y	Y	Y							
				SMART_TR_A		Y	Y	Y	Y							
				SMART_TR_E		Y	Y	Y	Y							
			SMART_LS430		Y	Y	Y	Y								
			SRS AIRBAG	PA_SRS1		Y	Y	Y	Y			CHECK MODE				
				SRS		Y	Y	Y	Y							
				SRS_E1		Y	Y	Y	Y							
				SRS_TMB		Y	Y	Y	Y							
				SRS_2		Y	Y	Y	Y			SIGNAL CHECK				
			STRUCTL HAROTOP		Y	Y	Y	Y								
			STEERING PAD						Y	Y						
			TILT/TELESCO	TAT		Y	Y	Y	Y							
				TAT_SC		Y	Y	Y	Y							
			WIPER						Y	Y						
			ANTI THEFT	IMMOBILISER	IMMO(KBP)		Y	Y	Y	Y		KEY UTILITY				
					IMMO(ISO)		Y	Y	Y	Y						
				TDS	SECR		Y	Y	Y	Y						
					SECR_3D		Y	Y	Y	Y						
					SECR_SW		Y	Y	Y	Y						
					SECR_SW_A		Y	Y	Y	Y						
					SECR_SW		Y	Y	Y	Y						
					SECR2		Y	Y	Y	Y						
				steering lock		Y	Y	Y	Y							
				POWERTRAIN	CCS	CCS(KBP)		Y	Y	Y	Y					
			CCS(ISO)				Y	Y	Y	Y						
			HV		HV CCS		Y	Y	Y	Y						
					HV ECU		Y	Y	Y	Y						
					HV BATTERY		Y	Y	Y	Y						
			LASER CRUISE		Y	Y	Y	Y			INITIALIZATION	BEAM AXIS ADJUST				
			SEQUENTIAL INT	SNT1		Y	Y	Y	Y			PARTS EXCHANGE				
				SNT2		Y	Y	Y	Y			PARTS EXCHANGE				
			STOP AND GO		Y	Y	Y	Y			PARTS EXCHANGE					
			TOYOTA-17 (17P1N)	ENGINE		Y	Y	Y	Y							
SRA AIR BAG		Y		Y	Y	Y										
ECT		Y		Y	Y	Y										
ABS		Y		Y	Y	Y										
CCS		Y		Y	Y	Y										
TOYOTA-17F OR TOYOTA-22	AIR SUSPENSION		Y	Y	Y	Y										
	ENGINE		Y	Y	Y	Y										
	SRA AIRBAG		Y	Y	Y	Y										

CYP11A	ABS(available for TOYOTA-22)	Y		Y						
--------	------------------------------	---	--	---	--	--	--	--	--	--

