

EURO FORD DIAGNOSTIC FUNCTION LIST V13.00

YEAR	MODE	SYSTEM	AGREEMENT	READ DTC	CLEAR DTC	DATA STREAM	EDITION info	TEST
1996	COUGAR 3.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y		Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
	COUGAR 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
	EXPLORER 4.0L ATX	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
		EATC	ISO	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		IABM	ISO	Y	Y	Y		
		RAP	ISO	Y	Y	Y		
		PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EXPLORER 4.0L MTX	ARC	ISO	Y	Y	Y		
		EATC	ISO	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		IABM	ISO	Y	Y	Y		
		RAP	ISO	Y	Y	Y		
		PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
		EATC	ISO	Y	Y	Y		
	EXPLORER 5.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
		EATC	ISO	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		IABM	ISO	Y	Y	Y		
RAP		ISO	Y	Y	Y			
PCM		PWM	Y	Y	Y			
ABS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
1997	COUGAR 3.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
	COUGAR 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
	EXPLORER 4.0L ATX	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
		EATC	ISO	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		IABM	ISO	Y	Y	Y		
		RAP	ISO	Y	Y	Y		
		PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EXPLORER 4.0L MTX	ARC	ISO	Y	Y	Y		
		EATC	ISO	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		IABM	ISO	Y	Y	Y		
		RAP	ISO	Y	Y	Y		
		PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
		EATC	ISO	Y	Y	Y		
	EXPLORER 5.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
		EATC	ISO	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		IABM	ISO	Y	Y	Y		
RAP		ISO	Y	Y	Y			
PCM		PWM	Y	Y	Y			
ABS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

1998	EXPLORER 4.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
		CTM	ISO	Y	Y	Y		
		DSM	ISO	Y	Y	Y		
		EATC	ISO	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		IABM	ISO	Y	Y	Y		
	RAP	ISO	Y	Y	Y			
	EXPLORER 5.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
		CTM	ISO	Y	Y	Y		
		DSM	ISO	Y	Y	Y		
		EATC	ISO	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		IABM	ISO	Y	Y	Y		
	RAP	ISO	Y	Y	Y			
	FIESTA 1.3L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
FIESTA 1.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y			
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
1999	COUGAR 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		ECS	ISO	Y	Y	Y		
	COUGAR 2.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		ECS	ISO	Y	Y	Y		
	EXPLORER 4.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
		CTM	ISO	Y	Y	Y		
		DSM	ISO	Y	Y	Y		
		EATC	ISO	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		PAM	ISO	Y	Y	Y		
	RAP	ISO	Y	Y	Y			
	EXPLORER 5.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
CTM		ISO	Y	Y	Y			
DSM		ISO	Y	Y	Y			
EATC		ISO	Y	Y	Y			
GEM		ISO	Y	Y	Y			
PAM		ISO	Y	Y	Y			
RAP	ISO	Y	Y	Y				
2000	COUGAR 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		ECS	ISO	Y	Y	Y		
	COUGAR 2.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		ECS	ISO	Y	Y	Y		
	EXPLORER 4.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
		CTM	ISO	Y	Y	Y		
		DSM	ISO	Y	Y	Y		
		EATC	ISO	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		PAM	ISO	Y	Y	Y		
	RAP	ISO	Y	Y	Y			
	EXPLORER 5.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
CTM		ISO	Y	Y	Y			
DSM		ISO	Y	Y	Y			
EATC		ISO	Y	Y	Y			
GEM		ISO	Y	Y	Y			
PAM		ISO	Y	Y	Y			
RAP	ISO	Y	Y	Y				
FOCUS 2.0L 2V/4V	PCM	PWM	Y	Y	Y			
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO	Y	Y	Y			
	CTM	ISO	Y	Y	Y			
	ECS	ISO	Y	Y	Y			
	MCM	ISO	Y	Y	Y			
MONDEO 2.0L LX	PCM	PWM	Y	Y	Y			
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y			

2001	COUGAR 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
	COUGAR 2.5L	ECS	ISO	Y	Y	Y		
		PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
	EXPLORER 4.0L	ECS	ISO	Y	Y	Y		
		PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		DSM	ISO	Y	Y	Y		
		EATC	ISO	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		ICM	ISO	Y	Y	Y		
		PAM	ISO	Y	Y	Y		
		RASM	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
		EXPLORER 5.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	
	ABS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM		ISO	Y	Y	Y		
	EATC		ISO	Y	Y	Y		
	GEM		ISO	Y	Y	Y		
	ICM		ISO	Y	Y	Y		
	PAM		ISO	Y	Y	Y		
	RASM		ISO	Y	Y	Y		
	RCM		ISO	Y	Y	Y		
	EXPL-SPORTTRAC 4.0L		PCM	PWM	Y	Y	Y	
		4x4	ISO	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		RAP	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
	EXPL-SPORT 4.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		4x4	ISO	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		RAP	ISO	Y	Y	Y		
	FIESTA 1.25L MTX	RCM	ISO	Y	Y	Y		
		PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	FIESTA 1.25L CTX	ECS	ISO	Y	Y	Y		
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	FIESTA 1.3L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ECS	ISO	Y	Y	Y		
		PCM	PWM	Y	Y	Y		
	FIESTA 1.4L 2V	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	FIESTA 1.4L 4V	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ECS	ISO	Y	Y	Y		
	FIESTA 1.8L DIESEL	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	FOCUS 1.8L DIESEL	ECS(RCM)	ISO	Y	Y	Y		
		PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		CTM	ISO	Y	Y	Y		
		ECS	ISO	Y	Y	Y		
	FOCUS 2.0L 2V/4V	MCM	ISO	Y	Y	Y		
		PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		CTM	ISO	Y	Y	Y		
		ECS	ISO	Y	Y	Y		
	KA 1.3L	MCM	ISO	Y	Y	Y		
		PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	MONDEO 2.0L LX	ECS	ISO	Y	Y	Y		
		PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
			RCM	ISO	Y	Y	Y	

2002	COUGAR 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		ECS	ISO	Y	Y	Y		
	COUGAR 2.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		ECS	ISO	Y	Y	Y		
	EXPLORER 4.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		4 x 4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y		
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		DSM	ISO	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		ICM	ISO	Y	Y	Y		
		PAM	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
		EXPLORER 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	
	4 x 4		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS		ISO	Y	Y	Y		
	CSM		ISO	Y	Y	Y		
	DSM		ISO	Y	Y	Y		
	GEM		ISO	Y	Y	Y		
	ICM		ISO	Y	Y	Y		
	PAM		ISO	Y	Y	Y		
	RCM		ISO	Y	Y	Y		
	EXPL-SPORTTRAC 4.0L		PCM	PWM	Y	Y	Y	
		4 x 4	ISO	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		RAP	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
		EXPL-SPORT 4.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	
	4 x 4		ISO	Y	Y	Y		
	ABS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM		ISO	Y	Y	Y		
	RAP		ISO	Y	Y	Y		
	RCM		ISO	Y	Y	Y		
	FOCUS 2.0L 2V/4V	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
	MONDEO 2.0L LX	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
	FOCUS C-MAX	PCM	CAN	Y	Y	Y		
		ICM	CAN	Y	Y	Y		
	KA	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
TPM		ISO	Y	Y	Y			
2003	EXPLORER 4.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		4 x 4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y		
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		DSM	ISO	Y	Y	Y		
		ICM	ISO	Y	Y	Y		
		PAM	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
		TPM	ISO	Y	Y	Y		
		EXPLORER 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	
	4 x 4		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS		ISO	Y	Y	Y		
	CSM		ISO	Y	Y	Y		
	DSM		ISO	Y	Y	Y		
	ICM		ISO	Y	Y	Y		
	PAM		ISO	Y	Y	Y		
	RCM		ISO	Y	Y	Y		
	TPM		ISO	Y	Y	Y		
	EXPL-SPORTTRAC 4.0L		PCM	PWM	Y	Y	Y	
		4 x 4	ISO	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		RAP	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
		EXPL-SPORT 4.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	
	4 x 4		ISO	Y	Y	Y		
	ABS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM		ISO	Y	Y	Y		
	RAP		ISO	Y	Y	Y		
	RCM		ISO	Y	Y	Y		
	FOCUS 2.0L 2V/4V	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		MCM	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
	FOCUS 2.3L PZEV	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		PCM	ISO	Y	Y	Y		
	MONDEO 2.0L LX	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		RCM	ISO	Y	Y	Y		

2004	EXPLORER 4. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		4 x 4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y		
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		DSM	ISO	Y	Y	Y		
		ICM	ISO	Y	Y	Y		
		PAM	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
		TPM	ISO	Y	Y	Y		
	EXPLORER 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		4 x 4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y		
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		DSM	ISO	Y	Y	Y		
		ICM	ISO	Y	Y	Y		
		PAM	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
		TPM	ISO	Y	Y	Y		
	EXPL-SPORTTRAC 4. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		4 x 4	ISO	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		RAP	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
	EXPL-SPORT 4. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		4 x 4	ISO	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		RAP	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
	FOCUS 2. 0L 2V/4V	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		MCM	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
	FOCUS 2. 3L PZEV	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
	MONDEO 2. 0L LX	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
FOCUS C-MAX	PCM	CAN	Y	Y	Y			
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
2005	FOCUS C-MAX	PCM	CAN	Y	Y	Y		
		ICM	CAN	Y	Y	Y		
		ICM	CAN	Y	Y	Y		