

USA FORD DIAGNOSTIC FUNCTION LIST V30.00

MODE	YEAR	SYSTEM	READ DTC	CLEAR DTC	DATA STREAM	EDITION info	TEST	OTHER FUNCTION	
1.6L EFL	84, 85	PCM	Y	Y					
1.6L EFL TC	84, 85	PCM	Y	Y					
2.3L EFI	85	PCM	Y	Y					
2.3L EFL TC	84, 85	PCM	Y	Y					
2.3L HSC	84, 85	PCM	Y	Y					
2.3L OHC	84, 85	PCM	Y	Y					
2.8L FBC	84, 85	PCM	Y	Y					
3.8L CFI	84, 85	PCM	Y	Y					
4.9L FBC	84, 85	PCM	Y	Y					
5.0L CFI	84, 85	PCM	Y	Y					
5.0L EFI	85	PCM	Y	Y					
5.0L FBC	84, 85	PCM	Y	Y					
5.8L FBC	84, 85	PCM	Y	Y					
AEROSTAR 2.3L OHC	86, 87	PCM	Y	Y					
AEROSTAR 2.8L	86	PCM	Y	Y					
AEROSTAR 3.0L	86-95	PCM	Y	Y					
	96-97	PCM	Y	Y	Y	Y			
AEROSTAR 4.0L	90-97	PCM	Y	Y	Y	Y			
ASPIRE 1.3L	94-97	PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
ASPIRE 1.5L	96	PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
AVIATOR 4.6L	2003	PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y		
		4X4	Y	Y	Y	Y			
		DSM	Y	Y	Y	Y			
		CSM	Y	Y	Y	Y			
		TPM	Y	Y	Y	Y	Y		
	LCM	Y	Y	Y	Y	Y			
		2003	RESC	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM		Y	Y	Y	Y			
	NAV		Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	SARC		Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	VAPS		Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	DATC		Y	Y	Y	Y	Y	Y	
BLACKWOOD 5.4L	2002, 2003	PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
			RCM	Y	Y	Y	Y		
			EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
			GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
			4WAS	Y	Y	Y	Y	Y	
			RAP	Y	Y	Y	Y		
		2002	DSM	Y	Y	Y	Y	Y	
		2003	DSM	Y	Y	Y	Y		
			LTM	Y	Y	Y	Y	Y	
			HEC	Y	Y	Y	Y	Y	
			PAM	Y	Y	Y	Y		
	BRONCO 4.9L	86-95	PCM	Y	Y				
96		PCM	Y	Y	Y	Y			
93-96		ABS	Y	Y					
BRONCO 4.9L E40D	90-95	PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
			Y	Y	Y	Y	Y		
BRONCO 5.0L	86-90	PCM	Y	Y	Y	Y			
	91-96	PCM	Y	Y	Y	Y			
ABS		Y	Y	Y	Y	Y	Y		
BRONCO 5.0L E40D	90-95	PCM	Y	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
BRONCO 5.8L	93-96	PCM	Y	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
BRONCO 5.8L CAL	94, 95	PCM	Y	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
			Y	Y	Y	Y	Y	Y	
BRONCO 5.8L E40D	93	PCM	Y	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
			Y	Y	Y	Y	Y		

BRONCO 5.8L LD	89-92	PCM	Y	Y	Y	Y		
BRONCO I I 2.3L OHC	86	PCM	Y	Y	Y	Y		
BRONCO I I 2.8L	86	PCM	Y	Y	Y	Y		
BRONCO I I 2.9L 49S	90	PCM	Y	Y	Y	Y		
BRONCO I I 2.9L	86-89	PCM	Y	Y	Y	Y		
BRONCO I I 2.9L CAL	90	PCM	Y	Y	Y	Y		
CAPRI 1.6L	91-95	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
CAPRI 2.3L OHC	86	PCM	Y	Y	Y	Y		
CAPRI 3.8L	86	PCM	Y	Y	Y	Y		
CAPRI 5.0L	86	PCM	Y	Y	Y	Y		
CONTINENTAL 3.8L	88-94	PCM	Y	Y	Y	Y		
	95-98	PCM	Y	Y	Y	Y		
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
	99-2002	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
	98	ECS	Y	Y	Y	Y	Y	
	95-2002	ARC	Y	Y	Y	Y		
	95-98	DDM	Y	Y	Y	Y	Y	
	99-2002	DDM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	95-2002	DSM	Y	Y	Y	Y	Y	
	98-2002	ACM	Y	Y	Y	Y	Y	
	95-97	CPM	Y	Y	Y	Y	Y	
	98-2002	CPM	Y	Y	Y	Y		
	95-2002	VDM	Y	Y	Y	Y	Y	
	95-2002	VIC	Y	Y	Y	Y	Y	
	96-2002	RESC	Y	Y	Y	Y		
	95-97	FCU	Y	Y	Y	Y	Y	
	95-2002	LCM	Y	Y	Y	Y	Y	
	96-97	LABM	Y	Y	Y	Y		
CONTINENTAL 5.0L	86, 87	PCM	Y	Y	Y	Y		
CONTOUR 2.0L	96-97							
	98-2000	PCM	Y	Y	Y	Y		Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
	97, 98	PATS	Y	Y	Y	Y	Y	
	98-2000	CSM	Y	Y	Y	Y	Y	
		AFCM	Y	Y	Y	Y		
	2000	ECS	Y	Y	Y	Y	Y	
CONTOUR 2.0L ATX	95	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
CONTOUR 2.0L MTX	95	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
CONTOUR 2.5L	96-97							
	98-2000	PCM	Y	Y	Y	Y		Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
	97, 98	PATS	Y	Y	Y	Y	Y	
	98-2000	CSM	Y	Y	Y	Y	Y	
	98	AFCM	Y	Y	Y	Y		
	2000	ECS	Y	Y	Y	Y	Y	
CONTOUR 2.5L ATX	95	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
CONTOUR 2.5L MTX	95	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
	99-2000	PCM	Y	Y	Y	Y		Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
	99-2002	HEC	Y	Y	Y	Y	Y	
		CSM	Y	Y	Y	Y	Y	
	99-2002	ECS	Y	Y	Y	Y	Y	
COUGAR 2.3L OHC-TC	86, 87	PCM	Y	Y	Y	Y		
		PCM	Y	Y	Y	Y		Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		HEC	Y	Y	Y	Y	Y	
		ECS	Y	Y	Y	Y	Y	
		CSM	Y	Y	Y	Y	Y	
COUGAR 2.5L	99-2002	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		HEC	Y	Y	Y	Y	Y	
		ECS	Y	Y	Y	Y	Y	
		CSM	Y	Y	Y	Y	Y	

COUGAR 3.8L	86-90	PCM	Y	Y	Y	Y		
	91-97	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
COUGAR 3.8L SC	89, 90	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ECS	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
COUGAR 4.6L 2V	94, 95	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
COUGAR 4.6L	96, 97	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
COUGAR 5.0L	86-93	PCM	Y	Y	Y	Y		
		PCM	Y	Y	Y	Y		Y
CROWN VICTORIA 4.6L	2000-2004	ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
	98-2002	ECS	Y	Y	Y	Y	Y	
		PATS	Y	Y	Y	Y	Y	
	95-2004	ARC	Y	Y	Y	Y		
	95-97	DDM	Y	Y	Y	Y	Y	
	98-2004	DDM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	95, 96, 97	DSM	Y	Y	Y	Y	Y	
	2003	RASM	Y	Y	Y	Y	Y	
	2004	RASM	Y	Y	Y	Y	Y	
	2003	MCM	Y	Y	Y	Y	Y	
	98-2004	AFCM	Y	Y	Y	Y	Y	
	95-2003	LCM	Y	Y	Y	Y	Y	
	2003	VAPS	Y	Y	Y	Y	Y	
96, 97	AFCM	Y	Y	Y	Y	Y		
CROWN VICTORIA 4.6L 2V	93, 94	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
CROWN VICTORIA 4.6L 2V A0	92	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
CROWN VICTORIA 4.6L 2V A00	92	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
CROWN VICTORIA 4.6L	95-99	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
CROWN VICTORIA 5.0L	86-91	PCM	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 4.9L	86-93	PCM	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 4.9L E40D	90-93	PCM	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 5.0L	86-93	PCM	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 5.0L E40D	90-93	PCM	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 5.8L	88, 93	PCM	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 5.8L E40D	93	PCM	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 5.8L HD	89-92	PCM	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 5.8L HD E40D	92	PCM	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 5.8L LD	89-92	PCM	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 7.3L	89-92	PCM	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 7.5L	87-93	PCM	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 7.5L E40D	89, 92, 93	PCM	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 4.2L	97, 98	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		ECS	Y	Y	Y		Y	
ECONOLINE 4.6L	97, 98	AFCM	Y	Y	Y	Y		
		PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 4.9L	94-96	ECS	Y	Y	Y		Y	
		PCM	Y	Y	Y	Y		
		4WAL	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 4.9L E40D	94	PCM	Y	Y	Y	Y		
		4WAL	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 4.9L MAF E40D	95	PCM	Y	Y	Y	Y		
		4WAL	Y	Y	Y	Y		
		PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 4.9L MAP E40D	95	4WAL	Y	Y	Y	Y		
		PCM	Y	Y	Y	Y		
		4WAL	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 5.0L 4R70W	94	PCM	Y	Y	Y	Y		
		4WAL	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 5.0L	94-96	PCM	Y	Y	Y	Y		
		4WAL	Y	Y	Y	Y		
		PCM	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 5.4L	97-2004	ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		ECS	Y	Y	Y		Y	
		PCM	Y	Y	Y	Y		
	2004	LCM	Y	Y	Y	Y		
98-2004	AFCM	Y	Y	Y	Y			

ECONOLINE 5.4L NGV	97	PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
		AFCM	Y	Y	Y	Y			
		ECS	Y	Y	Y		Y		
ECONOLINE 5.8L 9	94—96	PCM	Y	Y	Y	Y			
		4WAL	Y	Y	Y	Y			
ECONOLINE 5.8L E40D	94, 95	PCM	Y	Y	Y	Y			
		4WAL	Y	Y	Y	Y			
ECONOLINE 5.8L+	96	PCM	Y	Y					
		4WAL	Y	Y	Y	Y			
ECONOLINE 5.8L+ CAL	96	PCM	Y	Y	Y	Y			
		4WAL	Y	Y	Y	Y			
ECONOLINE 6.0L DIESEL	2004	PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y		
		ICM	Y	Y	Y	Y			
			Y	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 6.8L	97—2004	PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
	99—2004	RCM	Y	Y	Y	Y	Y		
	2004	ICM	Y	Y	Y	Y			
	98	AFCM	Y	Y	Y	Y			
ECONOLINE 7.3L	97—2003	ECS	Y	Y	Y		Y		
	94—2003	PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
	99—2003	RCM	Y	Y	Y	Y	Y		
	98	AFCM	Y	Y	Y	Y			
ECONOLINE 7.3L TURBO	94	97—2003	ECS	Y	Y	Y		Y	
		PCM	Y	Y	Y	Y			
			4WAL	Y	Y	Y	Y		
				Y	Y	Y	Y	Y	
				Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 7.5L	94, 95	PCM	Y	Y	Y	Y			
		4WAL	Y	Y	Y	Y			
ECONOLINE 7.5L CAL	96	PCM	Y	Y	Y	Y			
		4WAL	Y	Y	Y	Y			
ECONOLINE 7.5L E40D	94—96	PCM	Y	Y					
		4WAL	Y	Y	Y	Y			
ECONOLINE E150 4.2L	99—2004	PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y		
		2004	ICM	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE E150 4.6L	99—2004	99—2002	ECS	Y	Y	Y		Y	
			PCM	Y	Y	Y	Y		
			ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
			RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE E250 4.2L	99	2004	ICM	Y	Y	Y		Y	
			ECS	Y	Y	Y		Y	
			PCM	Y	Y	Y	Y		
			ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCAPE 2.0L (TRIBUTE)	2001—2003	ECS	Y	Y	Y		Y		
		PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y		
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCAPE 3.0L (TRIBUTE)	2001—2003	ICM	Y	Y	Y	Y	Y		
		2003	PAM	Y	Y	Y	Y		Y
			PCM	Y	Y	Y	Y		
			ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
			RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCORT 1.8L	91—96	GEM	Y	Y	Y	Y	Y		
		ICM	Y	Y	Y	Y	Y		
ESCORT 1.9L	87—90, 96	PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
ESCORT 1.9L ATX	95		Y	Y	Y	Y	Y		
			PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCORT 1.9L CVH	91—94		Y	Y	Y	Y	Y		
			PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCORT 1.9L HO	86—90		Y	Y	Y	Y	Y		
				Y	Y	Y	Y	Y	
				Y	Y	Y	Y	Y	
ESCORT 1.9L MTX	95	PCM	Y	Y	Y	Y			
			ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
				Y	Y	Y	Y	Y	
ESCORT 2.0L	97—2003		Y	Y	Y	Y	Y		
			PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
	98—2003	RAP	Y	Y	Y	Y			
		ECS	Y	Y	Y		Y		

EXCURSION 5. 4L	2000—2004	PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y		
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y		
		PATS	Y	Y	Y	Y	Y		
	DSM	Y	Y	Y	Y	Y			
	OTC	Y	Y	Y	Y	Y			
	2000-2001	ECS	Y	Y	Y		Y		
	2002-2003	HEC	Y	Y	Y	Y	Y		
	2002-2004	CSM	Y	Y	Y	Y			
200-2003	PAM	Y	Y	Y	Y				
EXCURSION 6. 0L DIESEL	2003—2004	PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y		
		OTC	Y	Y	Y	Y	Y		
		PATS	Y	Y	Y	Y	Y		
	DSM	Y	Y	Y	Y	Y			
	CSM	Y	Y	Y	Y	Y			
	GEM	Y	Y	Y	Y	Y			
	2003	HEC	Y	Y	Y	Y	Y		
	PAM	Y	Y	Y	Y	Y			
EXCURSION 6. 8L	2000—2004	PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y		
		PATS	Y	Y	Y	Y	Y		
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	Y	Y	Y	Y	Y			
	OTC	Y	Y	Y	Y	Y			
	2000-2001	ECS	Y	Y	Y		Y		
	2002-2003	HEC	Y	Y	Y	Y	Y		
	2002-2004	CSM	Y	Y	Y	Y			
2000-2001	PAM	Y	Y	Y	Y	Y			
2002-2003	PAM	Y	Y	Y	Y				
EXCURSION 7. 3L	2000—2003	PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y		
	00, 01, 03	GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	Y	Y	Y		Y			
	PATS	Y	Y	Y	Y	Y			
	2000-2001	PAM	Y	Y	Y	Y	Y		
	2003	PAM	Y	Y	Y	Y			
	OTC	Y	Y	Y	Y	Y			
	2003	HEC	Y	Y	Y	Y	Y		
CSM	Y	Y	Y	Y	Y				
EXP 1. 9L	87, 88	PCM	Y	Y	Y	Y			
EXP 1. 9L HO	86—88	PCM	Y	Y	Y	Y	Y		
		Y	Y	Y	Y	Y	Y		
EXPEDITION 4. 6L	97—2004	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	99-2004	EATC	Y	Y	Y	Y	Y		
	97--2002	GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	97--2002	4WAS	Y	Y	Y	Y	Y		
	2003	4X4	Y	Y	Y	Y			
		CSM	Y	Y	Y	Y			
		ICM	Y	Y	Y	Y	Y		
	97, 98	LABM	Y	Y	Y	Y			
	97-2002	RAP	Y	Y	Y	Y			
	97, 98, 2001	PATS	Y	Y	Y	Y	Y		
	2001-2004	DSM	Y	Y	Y	Y	Y		
	2003-2004	TPM	Y	Y	Y	Y	Y		
	2003-2004	LTM	Y	Y	Y	Y	Y		
	99-2002	HEC	Y	Y	Y	Y	Y		
	2003-2004	VDM	Y	Y	Y	Y	Y		
2000-2001	PAM	Y	Y	Y	Y	Y			
2002-2003	PAM	Y	Y	Y	Y				
EXPEDITION 5. 4L	97—2004	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	99-2004	EATC	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	97--2002	GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		4WAS	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
		RAP	Y	Y	Y	Y	Y		
	2003	4X4	Y	Y	Y	Y			
		CSM	Y	Y	Y	Y			
		ICM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	97, 98	LABM	Y	Y	Y	Y			
	97, 98, 2001	PATS	Y	Y	Y	Y	Y		
	2001-2004	DSM	Y	Y	Y	Y	Y		
	99-2002	HEC	Y	Y	Y	Y	Y		
	2003-2004	TPM	Y	Y	Y	Y	Y		
	2003-2004	Y	Y	Y	Y	Y			
	2003-2004	VDM	Y	Y	Y	Y	Y		
2000-2001	PAM	Y	Y	Y	Y	Y			
2002-2003	PAM	Y	Y	Y	Y				

EXPLORER 4. 0L 49S	93	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
			Y	Y	Y	Y	Y	
EXPLORER 4. 0L	91—94, 98—	PCM	Y	Y	Y	Y		Y
		2000—2004	ABS	Y	Y	Y	Y	Y
	2000—2004	RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
	2001—2003	ICM	Y	Y	Y	Y	Y	
	98, 99, 00, 01	EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
	98--2002	GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		RAP	Y	Y	Y	Y	Y	
	2002	4X4	Y	Y	Y	Y	Y	
	2003-2004	4X4	Y	Y	Y	Y	Y	
	98	LABM	Y	Y	Y	Y		
	99-2001	PAM	Y	Y	Y	Y	Y	
	2002-2003	PAM	Y	Y	Y	Y		
	98-2000	ARC	Y	Y	Y	Y	Y	
	98-2000	PATS	Y	Y	Y	Y	Y	
	98-2002	DSM	Y	Y	Y	Y	Y	
	2003-2004	DSM	Y	Y	Y	Y		
	2002-2004	CSM	Y	Y	Y	Y		
	2001	4X4	Y	Y	Y	Y	Y	
	2001	RASM	Y	Y	Y	Y	Y	
	2003-2004	TPM	Y	Y	Y	Y	Y	
98-2000	CTM	Y	Y	Y	Y	Y		
2002-2003	DATC	Y	Y	Y	Y	Y		
EXPLORER 4. 0L ATX	95—97	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	Y	Y	Y	Y	Y	
		RAP	Y	Y	Y	Y	Y	
96, 97	EATC	Y	Y	Y	Y	Y		
	LABM	Y	Y	Y	Y			
		Y	Y	Y	Y			
EXPLORER 4. 0L MTX	95—97	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	Y	Y	Y	Y	Y	
		RAP	Y	Y	Y	Y	Y	
96, 97	EATC	Y	Y	Y	Y	Y		
	LABM	Y	Y	Y	Y			
EXPLORER 4. 6L	2002—2004	PCM	Y	Y	Y	Y		Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
	2002	GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	2002	4X4	Y	Y	Y	Y	Y	
	2003-2004	4X4	Y	Y	Y	Y		
	2002	DSM	Y	Y	Y	Y	Y	
	98-2001, 2003-2004	DSM	Y	Y	Y	Y		
	2003-2004	DSM	Y	Y	Y	Y		
	2003-2004	TPM	Y	Y	Y	Y	Y	
	2002-2003	PAM	Y	Y	Y	Y		
	DATC	Y	Y	Y	Y	Y		
EXPLORER 5. 0L	96—2001	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		RAP	Y	Y	Y	Y	Y	
	96-98	LABM	Y	Y	Y	Y		
	99-2001	PAM	Y	Y	Y	Y		
	98-2000	CTM	Y	Y	Y	Y	Y	
	2001	4X4	Y	Y	Y	Y	Y	
	98-2000	PATS	Y	Y	Y	Y	Y	
	96	ARC	Y	Y	Y	Y		
	97-2000	ARC	Y	Y	Y	Y	Y	
	98-2001	DSM	Y	Y	Y	Y	Y	
	2001	RASM	Y	Y	Y	Y	Y	
	2001-2003	ICM	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPL-SPORT 4. 0L	2001—2004	PCM	Y	Y	Y	Y		Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
	2002-2003	4X4	Y	Y	Y	Y	Y	
	2004	4X4	Y	Y	Y	Y		
	2004	ICM	Y	Y	Y	Y		
	2001	4X4	Y	Y	Y	Y	Y	
	2001	PATS	Y	Y	Y	Y	Y	
	2001-2003	RAP	Y	Y	Y	Y		

EXPL-SPORT TRAC 4.0L	2001—2004	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	2004	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	2002—2003	4X4	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	2004	4X4	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F SERIES 4.9L	86—96	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	90—94	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	95	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	95	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ABS		Y	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5.0L 4R70W	94, 95	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
			PCM	Y	Y	Y	Y	Y
F SERIES 5.0L	86—90	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
			PCM	Y	Y	Y	Y	Y
	91—96	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ABS		Y	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5.0L E40D	90—95	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F SERIES 5.8L	88	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
			PCM	Y	Y	Y	Y	Y
	93—96	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ABS		Y	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5.8L CAL	95	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F SERIES 5.8L E40D	93—95	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F SERIES 5.8L HD	93—95	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F SERIES 5.8L HD	89—92	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
			PCM	Y	Y	Y	Y	Y
F SERIES 5.8L HD E40D	92	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F SERIES 5.8L LD	89—92	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
			PCM	Y	Y	Y	Y	Y
F SERIES 5.8L+	96	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F SERIES 5.8L+ CAL	96	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F SERIES 5.8L+ E40D	96	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F SERIES 5.8L CAL E40D	95	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F SERIES 7.0L	91—96	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F SERIES 7.3L	89—90	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
			PCM	Y	Y	Y	Y	Y
	91—96	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ABS		Y	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 7.3L TURBO	94	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F SERIES 7.5L	87—90	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
			PCM	Y	Y	Y	Y	Y
	91—96	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ABS		Y	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 7.5L CAL	96	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F SERIES 7.5L E40D	89	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
			PCM	Y	Y	Y	Y	Y
	92—96	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ABS		Y	Y	Y	Y	Y	Y	
SER-S DUTY 3.9L+ DIESEL	2001	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ECS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		PAM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		CTM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		PATS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		OTC	Y	Y	Y	Y	Y	Y

SER-S DUTY 4. 2L DI ESEL	2001	PCM	Y	Y	Y	Y				
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y			
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y			
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
		ECS	Y	Y	Y		Y			
		PAM	Y	Y	Y	Y				
		CTM	Y	Y	Y	Y	Y			
		PATS	Y	Y	Y	Y	Y			
		OTC	Y	Y	Y	Y				
F SER-S DUTY 4. 2L+	2001	PCM	Y	Y	Y	Y				
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y			
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y			
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
		ECS	Y	Y	Y		Y			
		PAM	Y	Y	Y	Y				
		CTM	Y	Y	Y	Y	Y			
		PATS	Y	Y	Y	Y	Y			
		OTC	Y	Y	Y	Y				
F SER-S DUTY 5. 4L+	99—2004	PCM	Y	Y	Y	Y				
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y			
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y			
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
	OTC	Y	Y	Y	Y					
	99-2001	ECS	Y	Y	Y		Y			
		PATS	Y	Y	Y	Y	Y			
		CTM	Y	Y	Y	Y	Y			
	99	RAP	Y	Y	Y	Y				
		2002-2004	CSM	Y	Y	Y	Y			
HEC			Y	Y	Y	Y	Y			
2001	PAM	Y	Y	Y	Y	Y				
	2002-2003	PAM	Y	Y	Y	Y				
SER-S DUTY 6. 0L DI ESEL	2003—2004	PCM	Y	Y	Y	Y				
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y			
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y			
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
		CSM	Y	Y	Y	Y				
		OTC	Y	Y	Y	Y				
	2003	HEC	Y	Y	Y	Y	Y			
		PAM	Y	Y	Y	Y				
		2001—2004	PCM	Y	Y	Y	Y			
			ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
2001	RCM	Y	Y	Y	Y	Y				
	GEM	Y	Y	Y	Y		Y			
F SER-S DUTY 6. 8 L	2001	OTC	Y	Y	Y	Y				
		ECS	Y	Y	Y		Y			
		PATS	Y	Y	Y	Y	Y			
	2002-2004	AFCM	Y	Y	Y	Y				
		CTM	Y	Y	Y	Y	Y			
		CSM	Y	Y	Y	Y				
F SER-S DUTY 6. 8L+	99—2000	PAM	Y	Y	Y	Y				
		PCM	Y	Y	Y	Y				
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y			
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y			
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
		ECS	Y	Y	Y		Y			
	2002-2003	CTM	Y	Y	Y	Y	Y			
		PATS	Y	Y	Y	Y	Y			
		OTC	Y	Y	Y	Y				
		HEC	Y	Y	Y	Y	Y			
SER-S DUTY 7. 3L DI ESEL	2001—2003	AFCM	Y	Y	Y	Y				
		2000								
		PCM	Y	Y	Y	Y				
	2001	ABS	Y	Y	Y	Y	Y			
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y			
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
		ECS	Y	Y	Y		Y			
		PAM	Y	Y	Y	Y	Y			
		PATS	Y	Y	Y	Y	Y			
	2002-2003	CTM	Y	Y	Y	Y	Y			
OTC		Y	Y	Y	Y					
HEC		Y	Y	Y	Y	Y				
CSM		Y	Y	Y	Y					
20001	PATS	Y	Y	Y	Y	Y				
	PCM	Y	Y	Y	Y					
F SER-S DUTY 7. 3L+	99	ABS	Y	Y	Y	Y	Y			
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
		ECS	Y	Y	Y		Y			
		CTM	Y	Y	Y	Y	Y			
		PATS	Y	Y	Y	Y	Y			
		OTC	Y	Y	Y	Y				
		SER-S DUTY 7. 3L+DI ESEL	2000	PCM	Y	Y	Y	Y		
				ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
				RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
GEM	Y			Y	Y	Y	Y	Y		
ECS	Y			Y	Y		Y			
CTM	Y			Y	Y	Y	Y			
12000/14000 5. 9L DI ESEL	2001	PATS	Y	Y	Y	Y				
		OTC	Y	Y	Y	Y				
		PCM	Y	Y	Y	Y				
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y			
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y			
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
		ECS	Y	Y	Y		Y			
		CTM	Y	Y	Y	Y	Y			
		PATS	Y	Y	Y	Y	Y			

F-150 4.2L	98-2003	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		RAP	Y	Y	Y	Y	Y	
	98	LABM	Y	Y	Y	Y		
		AFCM	Y	Y	Y	Y		
	2001	PATS	Y	Y	Y	Y	Y	
CTM		Y	Y	Y	Y	Y		
99-2003	HEC	Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	Y	Y	Y	Y			
F-150 4.2L ATX	97	ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
		LABM	Y	Y	Y	Y		
		RAP	Y	Y	Y	Y		
F-150 4.2L MTX	97	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
		LABM	Y	Y	Y	Y		
F-150 4.6L	98-2004	RAP	Y	Y	Y	Y		
		PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
	2004	GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		4X4	Y	Y	Y	Y		
	98	AFCM	Y	Y	Y	Y		
		LABM	Y	Y	Y	Y		
	98-2003	RAP	Y	Y	Y	Y		
		PATS	Y	Y	Y	Y	Y	
	2004	DSM	Y	Y	Y	Y		
CSM		Y	Y	Y	Y			
99-2003	CTM	Y	Y	Y	Y	Y		
	HEC	Y	Y	Y	Y	Y		
F-150 4.6L ATX	97	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
		LABM	Y	Y	Y	Y		
F-150 4.6L MTX	97	RAP	Y	Y	Y	Y		
		PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
F-150 5.4L	98-2004	LABM	Y	Y	Y	Y		
		PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
	2004	GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		4X4	Y	Y	Y	Y		
	98	LABM	Y	Y	Y	Y		
		RAP	Y	Y	Y	Y		
	98-2003	PATS	Y	Y	Y	Y	Y	
		DSM	Y	Y	Y	Y		
	2004	CSM	Y	Y	Y	Y		
AFCM		Y	Y	Y	Y			
98-2000, 2002, 2003	CTM	Y	Y	Y	Y	Y		
	HEC	Y	Y	Y	Y	Y		
F-150 5.4L ATX	97	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
		LABM	Y	Y	Y	Y		
F-150 5.4L MTX	97	RAP	Y	Y	Y	Y		
		PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
F-150 HERITAGE 4.2L	2004	LABM	Y	Y	Y	Y		
		PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
F-150 HERITAGE 4.6L	2004	GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
		CTM	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
F-150 HERITAGE 5.4L	2004	RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		AFCM	Y	Y	Y	Y		
		CTM	Y	Y	Y	Y	Y	
F-250 4.6L	98	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
		LABM	Y	Y	Y	Y		
		AFCM	Y	Y	Y	Y		
		RAP	Y	Y	Y	Y		

F-250 4. 6L ATX	97	PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y		
		IABM	Y	Y	Y	Y			
		RAP	Y	Y	Y	Y			
F-250 4. 6L MTX	97	PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y		
		IABM	Y	Y	Y	Y			
		RAP	Y	Y	Y	Y			
F-250 4. 6L-	99-2000	PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y			
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
		RAP	Y	Y	Y	Y			
		CTM	Y	Y	Y	Y	Y		
		HEC	Y	Y	Y	Y	Y		
		PCM	Y	Y	Y	Y	Y		
F-250 4. 6L+	2001	ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y		
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
		RAP	Y	Y	Y	Y	Y		
		PATS	Y	Y	Y	Y	Y		
		HEC	Y	Y	Y	Y	Y		
		CTM	Y	Y	Y	Y	Y		
		PCM	Y	Y	Y	Y	Y		
F-250 5. 4L	97-2000	ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
	97-98	GEM	Y	Y	Y	Y	Y		
	97-98	IABM	Y	Y	Y	Y			
	98	AFCM	Y	Y	Y	Y			
	97-98	RAP	Y	Y	Y	Y			
F-250 5. 4L-	99-2000	PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y			
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
		RAP	Y	Y	Y	Y			
		CTM	Y	Y	Y	Y	Y		
		HEC	Y	Y	Y	Y	Y		
		AFCM	Y	Y	Y	Y			
	2000	ECS	Y	Y	Y		Y		
	F-250 5. 4L NGV	97	PCM	Y	Y	Y	Y		
			ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
GEM			Y	Y	Y	Y	Y		
IABM			Y	Y	Y	Y			
AFCM			Y	Y	Y	Y			
RAP			Y	Y	Y	Y			
F-250 5. 8L	97	PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y		
		IABM	Y	Y	Y	Y			
		RAP	Y	Y	Y	Y			
F-250 5. 8L CAL	97	PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y		
		IABM	Y	Y	Y	Y			
		RAP	Y	Y	Y	Y			
F-250 7. 3L	97	PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y		
		IABM	Y	Y	Y	Y			
F-250 7. 5L	97	PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y		
		IABM	Y	Y	Y	Y			
		RAP	Y	Y	Y	Y			
F-250 7. 5L CAL	97	PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y		
		IABM	Y	Y	Y	Y			
		RAP	Y	Y	Y	Y			
F-250/350 5. 4L+	2001	PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y		
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y		
		RAP	Y	Y	Y	Y			
		PATS	Y	Y	Y	Y	Y		
		AFCM	Y	Y	Y	Y			
		HEC	Y	Y	Y	Y	Y		
		CTM	Y	Y	Y	Y	Y		
F-350 4. 6L ATX	97	PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y		
		IABM	Y	Y	Y	Y			
		RAP	Y	Y	Y	Y			
F-350 4. 6L MTX	97	PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y		
		IABM	Y	Y	Y	Y			
		RAP	Y	Y	Y	Y			
F-350 5. 4L	97	PCM	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y		
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y		
		IABM	Y	Y	Y	Y			
		RAP	Y	Y	Y	Y			

F-350 5.4L NGV	97	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
		IABM	Y	Y	Y	Y		
		AFCM	Y	Y	Y	Y		
RAP	Y	Y	Y	Y				
F-350 5.8L	97	PCM	Y	Y				
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
		IABM	Y	Y	Y	Y		
		RAP	Y	Y	Y	Y		
F-350 5.8L CAL	97	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
		IABM	Y	Y	Y	Y		
		RAP	Y	Y	Y	Y		
F-350 7.3L	97	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
		IABM	Y	Y	Y	Y		
F-350 7.5L	97	PCM	Y	Y				
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
		IABM	Y	Y	Y	Y		
		RAP	Y	Y	Y	Y		
F-350 7.5L CAL	97	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
		IABM	Y	Y	Y	Y		
		RAP	Y	Y	Y	Y		
F-600/700/800 7.0L	97	PCM	Y	Y				
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
		RAP	Y	Y	Y	Y		
F650/750 5.9L DIESEL	2000—2003	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F650/750 6.0L DIESEL	2004	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F650/750 7.2L DIESEL	2000—2004	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F650/750 7.3L DIESEL	2000—2003	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F7000/8000 5.9L DIESEL	2001	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F800 3126E-CAT	2001—2003	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y		
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
F800 5.9L CUMMINS	2001, 2003—2004	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
F800 7.3L DIESEL	2001—2003	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
F8005.9L CUMMINS	2002	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
FESTIVA 1.3L	88—93	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ECS	Y	Y	Y	Y	Y	
		HEC	Y	Y	Y	Y	Y	
FIESTA 1.25L CTX	2001	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		PATS	Y	Y	Y	Y	Y	
		HEC	Y	Y	Y	Y	Y	
		ECS	Y	Y	Y	Y	Y	
FIESTA 1.25L MTX	2001	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		PATS	Y	Y	Y	Y	Y	
		HEC	Y	Y	Y	Y	Y	
		ECS	Y	Y	Y	Y	Y	
FIESTA 1.3L	98, 2001	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		HEC	Y	Y	Y	Y	Y	
	98, 2001	PATS	Y	Y	Y	Y	Y	
		HEC	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
FIESTA 1.4L 2V	2001	ABS	Y	Y	Y	Y		
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		HEC	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	Y	Y	Y	Y	Y	

FIESTA 1.4L 4V	2001	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		PATS	Y	Y	Y	Y	Y	
		HEC	Y	Y	Y	Y	Y	
FIESTA 1.4L	98	ECS	Y	Y	Y	Y		Y
		PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		PATS	Y	Y	Y	Y	Y	
FIESTA 1.8L DIESEL	2001	HEC	Y	Y	Y	Y		
		ECS	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	Y	Y	Y	Y		Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
FOCUS 1.8L DIESEL	2001	PATS	Y	Y	Y	Y		
		CSM	Y	Y	Y	Y	Y	
		MCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		HEC	Y	Y	Y	Y	Y	
		CTM	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	Y	Y	Y	Y		Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
FOCUS 2.0L 2V/4V	2000—2003	MCM	Y	Y	Y	Y		
	2002—2004	GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
	2000—2001	ECS	Y	Y	Y		Y	
	2000—2001	CSM	Y	Y	Y	Y	Y	
	2000—2003	HEC	Y	Y	Y	Y	Y	
	2001	CTM	Y	Y	Y	Y	Y	
FOCUS 2.3L PZEV	2003—2004	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		PCM	Y	Y	Y	Y		Y
FREESTAR 3.9L	2004	ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		DSM	Y	Y	Y	Y		
		MCM	Y	Y	Y	Y		
		LTM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ICM	Y	Y	Y	Y		
		PCM	Y	Y	Y	Y		Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
FREESTAR 4.2L	2004	RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		DSM	Y	Y	Y	Y		
		MCM	Y	Y	Y	Y		
		LTM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ICM	Y	Y	Y	Y		
		PCM	Y	Y	Y	Y		Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
GRAND MARQUIS 4.6L	2000—2004	RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
	98-2002	EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
	95-2004	ECS	Y	Y	Y		Y	
	95-96-97	PATS	Y	Y	Y	Y	Y	
	2003	DDM	Y	Y	Y	Y	Y	
	2004	DSM	Y	Y	Y	Y	Y	
	2003	RASM	Y	Y	Y	Y	Y	
	96-2004	RASM	Y	Y	Y	Y	Y	
	95-2003	MCM	Y	Y	Y	Y	Y	
	96-97	AFCM	Y	Y	Y	Y	Y	
	96-97	LCM	Y	Y	Y	Y	Y	
GRAND MARQUIS 4.6L 2V	93, 94	IABM	Y	Y	Y	Y		
	PCM	Y	Y	Y	Y			
GRAND MARQUIS 4.6L 2V AOD	92	ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
GRAND MARQUIS 4.6L 2V AOD	92	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
GRAND MARQUIS 4.6L	95—99	PCM	Y	Y	Y	Y		
	2003	ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
	95-2004	EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
	VAPS	Y	Y	Y	Y	Y		
GRAND MARQUIS 5.0L	86—91	ARC	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	Y	Y	Y	Y			
KA 1.3L	2001	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		Y	Y	Y	Y	Y	Y	
L SERIES 7.0L	92—96	PCM	Y	Y				
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		Y	Y	Y	Y	Y		

LS 3.0L	2000-2003	PCM	Y	Y	Y	Y				
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y			
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y			
		DDM	Y	Y	Y	Y	Y			
		DSM	Y	Y	Y	Y	Y			
		CPM	Y	Y	Y	Y	Y			
		ACM	Y	Y	Y	Y	Y			
		MCM	Y	Y	Y	Y	Y			
	REM	Y	Y	Y	Y	Y				
	LCM	Y	Y	Y	Y	Y				
	EPB	Y	Y	Y	Y	Y				
	2003-2004	SCLM	Y	Y	Y	Y				
	2000-2002	RESC	Y	Y	Y	Y				
	2003	RESC	Y	Y	Y	Y	Y			
		NAV	Y	Y	Y	Y	Y			
		PAM	Y	Y	Y	Y	Y			
2000-2003	DATC	Y	Y	Y	Y	Y				
LS 3.9L	2000-2003	PCM	Y	Y	Y	Y				
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y			
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y			
		DSM	Y	Y	Y	Y	Y			
		DDM	Y	Y	Y	Y	Y			
		ACM	Y	Y	Y	Y	Y			
		CPM	Y	Y	Y	Y	Y			
		MCM	Y	Y	Y	Y	Y			
	REM	Y	Y	Y	Y	Y				
	LCM	Y	Y	Y	Y	Y				
	EPB	Y	Y	Y	Y	Y				
	2003-2004	SCLM	Y	Y	Y	Y				
	2000-2002	RESC	Y	Y	Y	Y				
	2003	RESC	Y	Y	Y	Y	Y			
		NAV	Y	Y	Y	Y	Y			
		PAM	Y	Y	Y	Y	Y			
2000-2003	DATC	Y	Y	Y	Y	Y				
LTD 2.3L OHC	86	PCM	Y	Y	Y	Y				
LTD 3.8L	86	PCM	Y	Y	Y	Y				
LYNX 1.9L	87	PCM	Y	Y	Y	Y				
LYNX 1.9L HO	86-87	PCM	Y	Y	Y	Y				
MARK VIII 5.0L	86-92	PCM	Y	Y	Y	Y				
MARK VIII 4.6L 4V	93-94	PCM	Y	Y	Y	Y				
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y			
	97	LCM	Y	Y	Y	Y	Y			
	97	PSM	Y	Y	Y	Y	Y			
	95-98	PCM	Y	Y	Y	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y			
	97, 98	SCI L	Y	Y	Y	Y	Y			
	97, 98	DDM	Y	Y	Y	Y	Y			
	97, 98	DSM	Y	Y	Y	Y	Y			
	97	CPM	Y	Y	Y	Y	Y			
	97-98	VLCM	Y	Y	Y	Y	Y			
	98	I V D	Y	Y	Y	Y	Y			
97, 98	MCM	Y	Y	Y	Y	Y				
	HEC	Y	Y	Y	Y	Y				
	EATC	Y	Y	Y	Y	Y				
MARQUIS 2.3L OHC	86	PCM	Y	Y	Y	Y				
MARQUIS 3.8L	86	PCM	Y	Y	Y	Y				
MONTEREY 4.2L	2004	PCM	Y	Y	Y	Y		Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y			
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y			
		DSM	Y	Y	Y	Y	Y			
		MCM	Y	Y	Y	Y	Y			
		LTM	Y	Y	Y	Y	Y			
		LCM	Y	Y	Y	Y	Y			
		PCM	Y	Y	Y	Y	Y		Y	
		99, 00, 01	EATC	Y	Y	Y	Y	Y		
		98-2002	GEM	Y	Y	Y	Y	Y		Y
2002	4X4	Y	Y	Y	Y	Y				
2003-2004	4X4	Y	Y	Y	Y	Y				
98	I ABM	Y	Y	Y	Y	Y				
98-2001	RAP	Y	Y	Y	Y	Y				
99-2001	PAM	Y	Y	Y	Y	Y				
2002-2003	PAM	Y	Y	Y	Y	Y				
2001-2003	LCM	Y	Y	Y	Y	Y				
99-2001	ARC	Y	Y	Y	Y	Y				
98-2000	PATS	Y	Y	Y	Y	Y				
2001	4X4	Y	Y	Y	Y	Y				
98-2002	DSM	Y	Y	Y	Y	Y				
2003-2004	DSM	Y	Y	Y	Y	Y				
2002-2004	CSM	Y	Y	Y	Y	Y				
2003-2004	TPM	Y	Y	Y	Y	Y				
98-2000	CTM	Y	Y	Y	Y	Y				
2002-2003	DATC	Y	Y	Y	Y	Y				
MOUNTAINEER 4.6L	2002-2004	PCM	Y	Y	Y	Y		Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y			
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y			
	2002	GEM	Y	Y	Y	Y	Y		Y	
	2002	4X4	Y	Y	Y	Y	Y			
	2003-2004	4X4	Y	Y	Y	Y	Y			
	2002	DSM	Y	Y	Y	Y	Y			
	98-2001, 2003-2004	DSM	Y	Y	Y	Y	Y			
	2002-2004	CSM	Y	Y	Y	Y	Y			
	2003-2004	TPM	Y	Y	Y	Y	Y			
	2002-2003	PAM	Y	Y	Y	Y	Y			
		DATC	Y	Y	Y	Y	Y			

MOUNTAINEER 5.0L	97—2001	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		RAP	Y	Y	Y	Y	Y	
	97, 98	IABM	Y	Y	Y	Y		
	99-2001	PAM	Y	Y	Y	Y		
	2001-2003	ICM	Y	Y	Y	Y	Y	
	98-2000	PATS	Y	Y	Y	Y	Y	
	2001	4X4	Y	Y	Y	Y	Y	
97, 99-2001	ABC	Y	Y	Y	Y	Y		
98-2001	DSM	Y	Y	Y	Y	Y		
98-2000	CTM	Y	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 2.3L OHC 49S	90	PCM	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 2.3L OHC	86—93	PCM	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 2.3L OHC CAL	90	PCM	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 2.3L OHC-TC	86	PCM	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 3.8L	86, 94—2003	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
	99--2003	RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		HEC	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
97, 98	PATS	Y	Y	Y	Y	Y		
96-98	IABM	Y	Y	Y	Y			
MUSTANG 3.9L	2004	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y		
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 4.6L	2000	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
	96-97	PATS	Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 4.6L 2V	98	IABM	Y	Y	Y	Y		
		PCM	Y	Y	Y	Y		
	2001—2004	ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
		PATS	Y	Y	Y	Y	Y	
	98	IABM	Y	Y	Y	Y		
2001-2003	HEC	Y	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 4.6L 2V/4V	99—2000	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
		HEC	Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 4.6L 4V	98, 2001—2004	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
	2001—2004	RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
	98	PATS	Y	Y	Y	Y	Y	
2001-2003	IABM	Y	Y	Y	Y			
MUSTANG 4.6L	96—97	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
	2000	HEC	Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 5.0L	94	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
			Y	Y	Y	Y	Y	
			Y	Y	Y	Y	Y	
			Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 5.0L 49S	88	PCM	Y	Y	Y	Y		
			Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 5.0L	86—93	PCM	Y	Y	Y	Y		
			Y	Y	Y	Y	Y	
			Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 5.0L ATX	95	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
			Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 5.0L CAL	88	PCM	Y	Y	Y	Y		
			Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 5.0L MTX	95	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
MYSTIQUE 2.0L	96—2000	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		ECS	Y	Y	Y	Y	Y	
	98-2000	CSM	Y	Y	Y	Y	Y	
98	AFCM	Y	Y	Y	Y			
97, 98	PATS	Y	Y	Y	Y	Y		
MYSTIQUE 2.0L ATX	95	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
MYSTIQUE 2.0L MTX	95	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	

MYSTIQUE 2.5L	96—2000	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	2000	ECS	Y	Y	Y	Y	Y	
	98-2000	CSM	Y	Y	Y	Y	Y	
	98	AFCM	Y	Y	Y	Y	Y	
	97, 98	PATS	Y	Y	Y	Y	Y	
MYSTIQUE 2.5L ATX	95	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
MYSTIQUE 2.5L MTX	95	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
NAVIGATOR 5.4L	98—2004	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	98--2002	4WAS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		RAP	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	2003	4X4	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		TPM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		LTM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		VDM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ICM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	98	PATS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	98	IABM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	98-2002	DSM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	2003-2004	DSM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2003	RESC	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
2003	NAV	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
99-2002	HEC	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
2000-2001	PAM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
2002-2003	PAM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
PROBE 2.0L	92, 96, 97	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
PROBE 2.0L ATX	93—95	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
PROBE 2.0L MTX	93—95	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
PROBE 2.2L	89—92	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
PROBE 2.2L TURBO	89—92	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
PROBE 2.5L	94—97	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
PROBE 3.0L	90—92	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 2.3L (B2300)	2001—2004	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	2001-2003	4X4	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		2004	4X4	Y	Y	Y	Y	Y
		2004	ICM	Y	Y	Y	Y	Y
2001-2003	RAP	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	CTM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 2.3L	94, 96, 97	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	96, 97	GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
IABM		Y	Y	Y	Y	Y	Y	
		RAP	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 2.3L ATX	95	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		RAP	Y	Y	Y	Y	Y	Y
RANGER 2.3L CAL MTX	94	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
RANGER 2.3L MTX	95	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		RAP	Y	Y	Y	Y	Y	Y
RANGER 2.3L OHC 49S	90	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 2.3L OHC	86—92	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 2.3L OHC CAL	90, 93	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 2.3L OHC 49S	93	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
RANGER 2.5L	2001-2003	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
RANGER 2.5L	98—2003	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		RAP	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	2001-2003	4X4	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		2000	PATS	Y	Y	Y	Y	Y
98	ECS	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 2.9L 49S	90	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 2.9L	86—92	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 2.9L CAL	90	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 3.0L (B3000)	99—2004	PCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	99-2003	CTM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		2004	ICM	Y	Y	Y	Y	Y
99, 002	PATS	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
2001-2003	4X4	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
2004	4X4	Y	Y	Y	Y	Y	Y	

RANGER 3.0L	91, 92, 94, 96-98	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
	98	GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	96--97	GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
		RAP	Y	Y	Y	Y		
	98	ECS	Y	Y	Y		Y	
		CTM	Y	Y	Y	Y	Y	
	96, 97	IABM	Y	Y	Y	Y		
	99-2003	RAP	Y	Y	Y	Y		
RANGER 3.0L ATX	95	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
		RAP	Y	Y	Y	Y		
RANGER 3.0L MTX	95	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
		RAP	Y	Y	Y	Y		
RANGER 4.0L (B4000)	99-2004	PCM	Y	Y	Y	Y		Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	2001-2003	4X4	Y	Y	Y	Y	Y	
	2004	4X4	Y	Y	Y	Y		
	99, 002	PATS	Y	Y	Y	Y	Y	
	2004	ICM	Y	Y	Y	Y		
99-2003	RAP	Y	Y	Y	Y			
	CTM	Y	Y	Y	Y	Y		
RANGER 4.0L	90-98	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
	96--98	GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
		RAP	Y	Y	Y	Y		
	98	ECS	Y	Y	Y		Y	
	CTM	Y	Y	Y	Y	Y		
96-97	IABM	Y	Y	Y	Y			
RANGER 4.0L ATX	95	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
		RAP	Y	Y	Y	Y		
RANGER 4.0L MTX	95	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
		RAP	Y	Y	Y	Y		
RANGER 4.0L CAL	94	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		Y	Y	Y	Y	Y		
SABLE 3.0L	2000-2004	PCM	Y	Y	Y	Y		Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
	2000-2003	EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
	96, 97, 2000-2003	GEM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
96-97	IABM	Y	Y	Y	Y			
	RCC	Y	Y	Y	Y			
	RAP	Y	Y	Y	Y			
SABLE 3.0L 2V	98	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ECS	Y	Y	Y		Y	
		IABM	Y	Y	Y	Y		
		PATS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCC	Y	Y	Y	Y		
		RAP	Y	Y	Y	Y		
SABLE 3.0L 2V/4V	99	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ECS	Y	Y	Y		Y	
		PATS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCC	Y	Y	Y	Y		
		SARC	Y	Y	Y	Y	Y	
		RAP	Y	Y	Y	Y		
SABLE 3.0L 49S	90, 95	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
SABLE 3.0L 4V	96-98	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
		RAP	Y	Y	Y	Y		
	98	ECS	Y	Y	Y		Y	
96-98	PATS	Y	Y	Y	Y	Y		
	RCC	Y	Y	Y	Y			
	IABM	Y	Y	Y	Y			
SABLE 3.0L	86-90	PCM	Y	Y	Y	Y		
		Y	Y	Y	Y	Y	Y	
		Y	Y	Y	Y	Y		
SABLE 3.0L	91-97	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		Y	Y	Y	Y	Y		
SABLE 3.0L CAL	90, 95	PCM	Y	Y	Y	Y		
		Y	Y	Y	Y	Y	Y	
SABLE 3.4L SHO	97	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	Y	Y	Y	Y	Y	
		IABM	Y	Y	Y	Y		
		PATS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCC	Y	Y	Y	Y		
		SARC	Y	Y	Y	Y	Y	
		RAP	Y	Y	Y	Y		



TEMPO 2.3L HSC+	86	PCM	Y	Y	Y	Y		
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
TEMPO 3.0L	92-94	PCM	Y	Y	Y	Y		
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 2.3L OHC TC	86-88	PCM	Y	Y	Y	Y		
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 3.8L	86-90	PCM	Y	Y	Y	Y		
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 3.8L SC	89-90	PCM	Y	Y	Y	Y		
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 3.8L SC-AT	94-95	PCM	Y	Y	Y	Y		
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 3.8L SC-MT	94-95	PCM	Y	Y	Y	Y		
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 4.6L 2V	94-95	PCM	Y	Y	Y	Y		
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 4.6L	96-97	PCM	Y	Y	Y	Y		
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 5.0L	86-88	PCM	Y	Y	Y	Y		
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 5.0L	91-93	PCM	Y	Y	Y	Y		
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD ROADSTER 3.9L	2002-2003	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		DDM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ACM	Y	Y	Y	Y	Y	
		CPM	Y	Y	Y	Y	Y	
		REM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ICM	Y	Y	Y	Y	Y	
		DATC	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
TOPAZ 2.3L HSC	86-90	PCM	Y	Y	Y	Y		
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
TOPAZ 2.3L HSC+	86	PCM	Y	Y	Y	Y		
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
TOPAZ 3.0L	92-94	PCM	Y	Y	Y	Y		
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
TOWN CAR 4.6L	2000-2004	PCM	Y	Y	Y	Y		Y
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
	98	HEC	Y	Y	Y	Y	Y	
		ECS	Y	Y	Y	Y	Y	
	96, 97	IABM	Y	Y	Y	Y	Y	
		NAV	Y	Y	Y	Y	Y	
	2003	PAM	Y	Y	Y	Y	Y	
		LCM	Y	Y	Y	Y	Y	
	95-2004	DDM	Y	Y	Y	Y	Y	
		DDM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	95-2004	DSM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ACM	Y	Y	Y	Y	Y	
	98-2003	CPM	Y	Y	Y	Y	Y	
		RASM	Y	Y	Y	Y	Y	
	2004	RASM	Y	Y	Y	Y	Y	
		RESC	Y	Y	Y	Y	Y	
	2002	RESC	Y	Y	Y	Y	Y	
		RESC	Y	Y	Y	Y	Y	
2003-2004	LTM	Y	Y	Y	Y	Y		
	HEC	Y	Y	Y	Y	Y		
99-2003	OTC	Y	Y	Y	Y	Y		
	OTC	Y	Y	Y	Y	Y		
TOWN CAR 4.6L 2V,	91, 93, 94	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
TOWN CAR 4.6L 2V AOD	92	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
TOWN CAR 4.6L 2V AODE	92	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
TOWN CAR 4.6L	95-99	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
TOWN CAR 5.0L	86-89	DATC	Y	Y	Y	Y		Y
		PCM	Y	Y	Y	Y	Y	
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
TOWN CAR 5.0L CAL	90	PCM	Y	Y	Y	Y		
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
TOWN CAR 5.0L49S	90	PCM	Y	Y	Y	Y		
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
TRACER 1.6L	88, 89	PCM	Y	Y	Y	Y		
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
TRACER 1.8L	91-96	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
TRACER 1.9L	96	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	
TRACER 1.9L ATX	95	PCM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y	Y	Y	
		EATC	Y	Y	Y	Y	Y	

