LAND ROVER DIAGNOSTIC FUNCTION LIST V21.00

MODE	SYSTEM	Edition info	read dtc	clear dtc	data stream	test	read ordonnance	programme	adapt
FREELANDER	TD4(Engine)	√	√	√	√				
	EMS2000(Engine)		√	√	√				
	EDC Diesel(Engine)	√	√	√	√				
	mem3 (2001-2004)(Engine)	√	√	√	√	√		√	
	mems1.9(2001)(Engine)		√	√	√			√	
	Petrol MS43 KV6 (NAS V6)	√	√	√	√	√			√
	Gearbox	√	√	√	√				
	ABS (since2001)		√	√	√				
	ABS(2002-2004)	√	√	√	√	√		√	
	ABS (1998-2000)	√	√	√	√	√			
	Airbag (before2002)	√	√	√					
	Airbag (since2002)	√	√	√					
	IPS2001-2004)	√	√	√	√				
	Security(1998-2000)	√			√				
	Security(2001-2004)	√			√				
Discovery II	petrol m52(Engine)	√	√	√	√	√			√
	Diesel TD5(Engine)	√	√	√	√				
	Gearbox	√	√	√	√				√
	ABS	√	√	√	√				
	Airbag		√	√					
	Petrol Cruise Control	√	√	√	√				
Range rover(1999-2002)	diesel eng (2001--2002)	√	√	√	√				
	Petrol eng	√	√	√	√	√			√
	diesel gearbox	√	√	√	√				
	petrol gearbox	√	√	√	√				√
	ABS(1999-2004)	√	√	√	√				
	Air bag		√	√					
	A/C		√	√	√				
	Petrol Cruise Control	√	√	√	√				
Defender	petrol m52(Engine)	√	√	√	√				
	GEMS NAS(Engine)		√	√	√				
	diesel TD5(Engine)	√	√	√	√				
	ABS(1999-2004)	√	√	√	√				

New RangeRover	diesel Engine	√	√	√	√				
	Petrol Engine	√	√	√	√				√
	Gearbox	√	√	√	√				
	ABS	√	√	√	√				
	Air bag	√	√	√	√				
	Air Suspension	√	√	√	√				
	Instrument Pack	√	√	√	√				
	Air Conditioning	√	√	√	√				
	Parking Aid	√	√	√	√				
	Security	√	√	√	√				
	Immolibisation	√	√	√	√				
	Power steering	√	√	√	√				
	Wash wipe	√	√	√	√				
	Window & Sunroof	√	√	√	√				
	Fuel Burning Heater	√	√	√	√				
	Automatic Headlight	√	√	√					
	Interior Lights	√	√	√	√				
RANGE ROVER (1995-1999)	GEMS(engine)		√	√	√				
	GEMS NAS ONLY (engine)		√	√	√				
	EDC Diesel(Engine)	√	√	√	√				
	AUTO GEARBOX	√	√	√					
	A/C		√	√	√				
Discovery I (96-99)	TDI 300 (Engine)	√	√	√	√				
	GEMS NAS (engine)		√	√	√				